

# DOOR LOCK ANSWER SYSTEM

## ドアロックアンサーシステム 専用ハーネスタイプ [DAS-H71] 取扱説明書

この度は、ドアロックアンサーシステムをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の優れた機能を十分に活用して頂く為にこの取扱説明書をお読みになり、ご理解頂いた上で、正しくお使い下さい。この取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

### 特徴

純正のリモコンキーでドアのロック・アンロックの作動をハザードの点滅で確認出来ます。ロック時にはハザードが1回点滅し、ロックされた事をお知らせします。アンロック時にはハザードが2回点滅し、アンロックされた事をお知らせします。

### 取り付け上のご注意

- 本製品は DC+12V 車専用です。
- 指定された線を探す時は必ずサーキットテスターを使用し、検電器（ランプテスター）等は使用しないで下さい。
- 本製品はリモコンドアロック装着車への推奨商品です。純正品とは異なります。
- 本製品は国産車のみ装着可能です。外国車には装着出来ません。
- 車両側の部品及びパネル等を取り外す際は、傷付け・破損・紛失等に注意して行って下さい。
- ロック・アンロックの配線を間違えますと、逆作動及び作動しなくなる恐れがありますのでご注意ください。
- ハザード及びドアロックモーターの左右の線を検出する際は、スイッチ側とコネクタを外さずに行って下さい。
- 必ず取り付け技術のある販売店で取り付けを行って下さい。

### 使用上のご注意

- 本製品の基本配線では誤作動防止の為、エンジンキー ON 又は、エンジン始動中は作動しません。
- 本製品をハザードが点滅中に使用される場合、点滅に多少の誤差が生じますが異常ではありません。予めご了承下さい。
- 本製品を無用に連続してご使用にならないで下さい。故障及びバッテリー上がりの原因になります。
- 本製品に不具合が生じ、修理等を依頼される場合の送料及び、脱着にかかる費用は保証期間内であってもお客様のご負担となりますので予めご了承下さい。

### 配線概要図

ハーネスは別売りとなっております。適合ハーネスをご確認の上お買い求め下さい。



- 赤 / 白 . . . 別売オプションのブザー黒 / 白線に接続 配線方法①参照
- 灰 . . . 別売オプションのブザー黒線に接続 配線方法①参照
- 赤 2P コネクタ . . . 別売オプションの LED に接続 配線方法②参照
- 車種別専用ハーネス . . . 各車両ハーネスに接続 配線方法は各ハーネスに同梱されていますのでご確認ください。

### 配線方法

専用ハーネスの配線方法はハーネスに同梱されている取り付け方法をご参照下さい。

- ①別売オプションのブザー (DA-BB10) を取り付けされる場合はブザー音が聞こえやすい場所に固定します。赤 / 白線 (メス端子) を付属ブザーの黒 / 白線 (オス端子) に接続、灰線 (オス端子) を付属ブザーの黒線 (メス端子) に接続します。

ご注意

ブザーは防水加工されていませんので、水のかかりにくい場所に固定して下さい。

- ②別売オプションの LED (DA-LB20・DA-LR20) を取り付けされる場合は本体の赤 2P コネクタと LED の赤 2P コネクタを接続して下さい。

### 作動テスト

- ①車両ドアを閉めリモコンキーでロックした時にハザードが1回点滅し、ロックされた事をお知らせします。
- ②リモコンキーでアンロックした時にハザードが2回点滅し、アンロックされた事をお知らせします。
- ③正常に動かない場合は、再度配線等の確認を行って下さい。

別売オプションのブザーを取り付けされた場合は下記の事を確認して下さい。

- ①車両ドアを閉めリモコンキーでロックした時にハザードが1回点滅し、ブザーが1回鳴り、ロックされた事をお知らせします。
- ②リモコンキーでアンロックした時にハザードが2回点滅し、ブザーが2回鳴り、アンロックされた事をお知らせします。
- ③正常に動かない場合は、再度配線等の確認を行って下さい。

別売オプションの LED を取り付けされた場合は下記の事を確認して下さい。

- ①車両ドアを閉めリモコンキーでロックした時にハザードが1回点滅し、LED が点滅を開始しロックされた事をお知らせします。
- ②リモコンキーでアンロックした時にハザードが2回点滅し、LED が消灯しアンロックされた事をお知らせします。
- ③正常に動かない場合は、再度配線等の確認を行って下さい。

ご不明な点は、お手数ですが春日工場にご相談下さい。

受付: 月～金 午前9時～午後6時 (土日祝祭日・年末年始等は受け付けておりません。)  
〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530 フジ電機工業株式会社 春日工場  
TEL. 0795-74-2177 FAX. 0795-74-2187