

# SWC-T002 / SWC-H003 カロツェリア ナビゲーション適合表

2011年6月24日現在

No.1

メーカー品番	備考
AVIC-DR10	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-DR200	
AVIC-DRV20	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-DRV20K	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-DRV220	
AVIC-DRV220K	
AVIC-DRV250	
AVIC-DRV250K	
AVIC-DRV50	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-DRZ80	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-DRZ90	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-DRZ90K	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-H009	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-H099	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-H9	
AVIC-H900	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-H9000	
AVIC-H99	
AVIC-H990	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-H9900	
AVIC-H9990	
AVIC-HRV002	
AVIC-HRV002G	
AVIC-HRV002G II	
AVIC-HRV011	
AVIC-HRV02	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-HRV022	
AVIC-HRV22	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-HRV110	
AVIC-HRV110G	

# SWC-T002 / SWC-H003 カロツツェリア ナビゲーション適合表

2011年6月24日現在

No.2

AVIC-HRZ008	
AVIC-HRZ009	
AVIC-HRZ009G	
AVIC-HRZ088	
AVIC-HRZ09	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-HRZ099	
AVIC-HRZ100	
AVIC-HRZ200	
AVIC-HRZ09K	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-HRZ800	
AVIC-HRZ880	
AVIC-HRZ88	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-HRZ88G	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-HRZ88G II	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-HRZ900	
AVIC-HRZ990	
AVIC-HRZ99	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-HRZ99G	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-HRZ99G II	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-VH009	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-VH009G	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-VH009MD	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-VH009MDG	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-VH099	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-VH099G	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-VH099MD	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-VH099MDG	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-VH9000	
AVIC-VH9900	

# SWC-T002 / SWC-H003 カロツツェリア ナビゲーション適合表

2011年6月24日現在

No.3

AVIC-VH9990	
AVIC-VH09	※2 ナビゲーションにリモコンが付属していませんので別途リモコンが必要になります。
AVIC-VH09CS	※2 ナビゲーションにリモコンが付属していませんので別途リモコンが必要になります。
AVIC-XH009	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-XH099	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-XH900	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-XH99	
AVIC-XH990	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-ZH009	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-ZH009G	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-ZH099	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-ZH099G	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-ZH900	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-ZH9000	
AVIC-ZH900MD	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-ZH990	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-ZH9900	
AVIC-ZH990MD	※3 ユニバーサルパッド（タッチパッド）での登録は出来ませんが動作が不安定になります。
AVIC-ZH9990	
AVIC-ZH09	※2 ナビゲーションにリモコンが付属していませんので別途リモコンが必要になります。
AVIC-ZH09CS	※2 ナビゲーションにリモコンが付属していませんので別途リモコンが必要になります。