

▲ フリーテレビング商品別注意事項

- FFT-123…ナビゲーション無し車の場合、情報画面のうちトリップ機能とメンテナンス情報が使用できなくなりますが、故障ではありません。
- FFT-133…約30分おきに1秒画面がリセットされますが、異常ではありません。又、エアコン画面でのタッチ操作の使用方法が変わります。
- FFT-147…対応する一部車両で画面が暗くなる症状がありますが、個々の車両の特性によるもので異常ではありません。
対策…黒画面が表示された場合は車両側のナビのスイッチを押した後、テレビのスイッチを再度押すことでテレビ画面が表示されます。
- FFT-152…アルファードハイブリッド・エスティマハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- FFT-153…プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
- FFT-166…現在地の自動補正には時間を要する場合がございます。
- FFT-167…現在地の自動補正には時間を要する場合がございます。
- FFT-172…テレビが映る状態では車両情報に誤差が生じます。
- FFT-175…プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
- FFT-176…テレビが映る状態では次の機能・項目が使用出来なくなります。<機能>ノーズビューカメラ、リヤビューカメラ <項目>走行情報、環境情報、メンテナンス、アクセサリ等
- FFT-180…パーキングブレーキ操作を行った場合に一瞬TV画面が黒くなりますが、異常ではありません。又、アルファードハイブリッド・エスティマハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- FFT-182…ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- FFT-187…テレビが映る状態では燃費計算に誤差が生じます。
- FFT-190…ハリアーハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- FFT-208…ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- FFT-211…パーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示されますので、ナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- FFT-213…パーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示されますので、ナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- FFT-216…走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側TVボタンを押すだけではTV画面に切り替わらない場合があります。この場合は車両ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVをご選択頂く事で走行中のTVを視聴頂けます。
- FFT-219…走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側TVボタンを押すだけではTV画面に切り替わらない場合があります。この場合は車両ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVをご選択頂く事で走行中のTVを視聴頂けます。
- FFT-226…パーキングブレーキ操作を行った際、一瞬TV画面にメッセージが表示されますが異常ではありません。
- FFT-227…スイッチ点灯中(テレビが映る状態)はナビゲーション操作も可能となりますが、地図画面は表示されたまま自車位置が不正確になります。その際、車速信号及び自車位置に付随する機能は使用出来なくなりますが故障ではありません。(エネルギーモニター画面での走行中タイヤ回転・自車位置表示・ルート案内・到着予想時刻・残距離表示等)

▲ フリーテレビング切替タイプ商品別注意事項

- MS-152T…アルファードハイブリッド・エスティマハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- MS-152N…ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- MS-153…プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
- MS-166…現在地の自動補正には時間を要する場合がございます。
- MS-175…プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
- MS-176…テレビが映る状態では次の機能・項目が使用出来なくなります。<機能>ノーズビューカメラ、リヤビューカメラ <項目>走行情報、環境情報、メンテナンス、アクセサリ等
- MS-180M…アルファードハイブリッド・エスティマハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- MS-182…ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- MS-187…テレビが映る状態では燃費計算に誤差が生じます。
- MS-190…ハリアーハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- MS-216…走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側TVボタンを押すだけではTV画面に切り替わらない場合があります。この場合は車両ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVをご選択頂く事で走行中のTVを視聴頂けます。
- MS-219…走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側TVボタンを押すだけではTV画面に切り替わらない場合があります。この場合は車両ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVをご選択頂く事で走行中のTVを視聴頂けます。
- MS-227…スイッチ点灯中(テレビが映る状態)はナビゲーション操作も可能となりますが、地図画面は表示されたまま自車位置が不正確になります。その際、車速信号及び自車位置に付随する機能は使用出来なくなりますが故障ではありません。(エネルギーモニター画面での走行中タイヤ回転・自車位置表示・ルート案内・到着予想時刻・残距離表示等)
- 下記の品番に関しては走行中のテレビ視聴時には自車位置に誤差が生じますが、ノーマル復帰後は現在地に補正されます。
< MS-156・166・184・185・189・192・193・199・202・205・227 >

▲ テレナビング BTNシリーズ 使用上の注意事項

- BTN-T01…アルファードハイブリッド・エスティマハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- BTN-T02…プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
- BTN-T03…プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
- BTN-H05…対応する一部車両で画面が暗くなる症状がありますが、個々の車両の特性によるもので異常ではありません。
対策…黒画面が表示された場合は車両側のナビのスイッチを押した後、テレビのスイッチを再度押す事でテレビ画面が表示されます。
- BTN-T10…ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- BTN-T16…ハリアーハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- BTN-T27…走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側TVボタンを押すだけではTV画面に切り替わらない場合があります。この場合は車両ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVをご選択頂く事で走行中のTVを視聴頂けます。
- BTN-T28…走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側TVボタンを押すだけではTV画面に切り替わらない場合があります。この場合は車両ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVをご選択頂く事で走行中のTVを視聴頂けます。
- BTN-T29…走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側TVボタンを押すだけではTV画面に切り替わらない場合があります。この場合は車両ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVをご選択頂く事で走行中のTVを視聴頂けます。

▲ テレナビング CTNシリーズ 使用上の注意事項

- 各品番共通…車速連動のオートボリューム等の機能が正常に作動しない場合があります。車両メーカーでの仕様変更等でCANデータに変更があった場合、正常に動作しなくなる場合があります。切替スイッチのLEDはCANバスラインの通信が行われている間は点灯し、通信が終了すると消灯します。通信状態により点灯又は消灯しますが異常ではありません。
- CTN-201…緑LEDのままナビゲーション操作も可能です。
- CTN-301…マルチビューカメラ装着車の場合、車両機能の「カメラ自動表示機能」により車速等でカメラ画面に切り替わります。切り替わる前の表示にしたい場合は画面スイッチ(アイコン)等で切り替えて下さい。
- CTN-302…カメラ自動表示機能によるカメラ画面は製品により制御され切り替わらず、ナビゲーション画面等が継続表示します。
- CTN-304…緑LEDのままナビゲーション操作も可能です。
- CTN-601…緑LEDのままナビゲーション操作も可能です。本製品をご使用中は、i-DM エンディング表示のスコア評価とアドバイスが機能しなくなります。(i-DMについての詳細は車両取扱説明書をご参照下さい。)