


# オプションコネクタハーネス (トヨタ 10ピン) 【FC-T01】

この度は「オプションコネクタハーネス (トヨタ 10ピン)」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 製品概要** 本製品を車両 10ピンオプションコネクタに接続する事により電源信号を容易に取り出す事ができます。
- 内容物** ハーネス × 1
- 取り付け方法** 本製品を車両 10ピンコネクタに接続し、お取り付けする機器に配線をおこなってください。



## ご注意

消費電流が 1A を超える機器は接続しないでください。また、本製品と接続機器との間には 1A 以下のヒューズを使用し接続してください。(アース線は除く)

製造・販売元  
**フジ電機工業株式会社**  
本社 〒534-0025 大阪府都島区片町1丁目6番16号  
TEL 06-6358-4409 (代) FAX 06-6358-1880  
サービスセンター 〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530  
TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187



## 保証規定

- 保証期間内に説明書に従った正常な使用状態で、万一故障が生じた場合は無償で修理又は交換致します。
- 保証期間内であっても、次の様な場合は有償修理となります。
  - 本保証書のご提示が無い場合。
  - 所定事項の未記入及び販売店名の記入、又は捺印が無い場合。
  - 購入日の未記入、又は字句を書き換えられた場合。
  - 製品取扱上の誤り及び使用方法の誤りによる破損、損傷に起因する故障。
  - 誤配線、誤接続等の不注意による破損、損傷に起因する故障。
  - 火災、その他天災地変により生じた破損、損傷に起因する故障。
  - 不当な修理及び改造に起因する故障。
  - 人為的な過失、又は事故により生じた破損、損傷に起因する故障。
  - 故障の原因が本製品以外にある場合。
  - 譲渡品の場合。
  - 消耗品品の交換(付属部品等)。
  - その他上記項目に準ずる場合、及び弊社が保証不可能と判断した場合。
- 保証期間終了後は有償修理となります。
- 本保証書のご提示があっても修理、点検時の代替、交換は致しかねます。
- 以下の様な場合は一切の保証を致しかねます。
  - ①本製品が原因で生じた付随的損害や傷害。
  - ②本製品の修理、点検、交換時に発生する工賃。
  - ③故障、修理や交換等により車両が使用出来なかった事による損害。(電話代、レンタカー代、レッカー代、宿泊代、交通費等)
- 本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- 保証規定は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)





## アフターサービス

- 修理や点検を依頼される場合は、保証書の全ての項目にご記入の上、故障の内容をお買い上げの販売店にご相談ください。(どの様な症状なのか、いつ頃から等出来るだけ具体的に詳しくお知らせください。)
  - 製造・販売が終了した製品については、修理をお受け出来ない場合がありますので予めご了承ください。
  - 修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ※本製品の保証期間はご購入時からの起算になります。本製品のの一部又は全てを交換された場合、保証期間は交換時からの起算にはなりませんので予めご了承ください。  
また、購入日記載の書類(レシート、納品書、販売店からの発送メール等)がある場合は保証対象となります。

製造・販売元  
**フジ電機工業株式会社**  
本社 〒534-0025 大阪府都島区片町1丁目6番16号  
TEL 06-6358-4409 (代) FAX 06-6358-1880  
サービスセンター 〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530  
TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187



## 車種別資料 1




車種別資料 2


シエンタ NCP175 NSP17# : H27/7~  
 (BATT) (IG) (ILL) (SPD) (GND)




ハリアー ASU6# ZSU6# AVU6# : H25/12~R2/5  
 (BATT) (IG) (ILL) (SPD) (GND)




ランドクルーザー URJ202 : H27/8~  
 (BATT) (IG) (ILL) (SPD) (GND)




CT ZWA10 : H23/1~  
 (BATT) (IG) (ILL) (SPD) (GND)




LS VXF5# GV5# : H29/11~  
 (BATT) (IG) (ILL) (SPD) (GND)



NX AGZ1# AYZ1# : H26/8~H29/9  
 (BATT) (IG) (ILL) (SPD) (GND)



RC ASC10 GSC10 AVC10 : H26/10~  
 (BATT) (IG) (ILL) (SPD) (GND)



RX AGL2# GYL2# : H27/11~  
 (BATT) (IG) (ILL) (SPD) (GND)

