

オプションコネクター 車種別適合表

2022/6/6 更新

トヨタ											
車名	年式	型式	車両コネクター	適合品番	取付位置	取り出し可能線					
						常時電源	I G電源	イルミ電源	アース	車速信号	ACC電源
アクア	R3/8~	MXPK1#	白色13P	FC-T04	オーディオ奥 左上	○		○	○		○
アルファード	H27/2~	AGH3#W GGH3#W AYH30W	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上	○	○	○	○		
アルファード	R2/1~ (M/C後)	AGH3#W GGH3#W AYH30W	白色13P	FC-T04	助手席 足元	○			○		○
ヴェルファイア	H27/2~	AGH3#W GGH3#W AYH30W	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上	○	○	○	○		
ヴェルファイア	R2/1~ (M/C後)	AGH3#W GGH3#W AYH30W	白色13P	FC-T04	助手席 足元	○			○		○
ヴォクシー	H26/2~R3/12	ZRR8#.ZWR8#	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上	○	○	○	○	○	
ヴォクシー	R4/1~	MZRA9#W ZWR9#W	白色10P	FC-T05	助手席 足元	○	○		○		○
エスクァイア	H26/11~R3/12	ZRR8#.ZWR8#	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上	○	○	○	○	○	
カムリ	H29/7~	AXVH7#	白色10P	FC-T01	運転席 足元	○	○	○	○	○	
カローラクロス	R3/9~	ZSG10.ZVG1#	白色8P	FC-T03	助手席 足元	○		○	○		○
カローラスポーツ	R1/10~	NRE21#H.ZWE21#H	白色8P	FC-T03	助手席 足元	○		○	○		○
カローラセダン	R1/10~	NRE21#.ZWE21#	白色8P	FC-T03	助手席 足元	○		○	○		○
カローラツーリング	R1/10~	NRE210W.ZRE212W.ZWE21#W	白色8P	FC-T03	助手席 足元	○		○	○		○
シエンタ	H27/7~	NCP175.NSP17#.NHP170	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上		○	○	○	○	
C-HR	R1/11~ (M/C後)	NGX10.50.ZYX11	白色13P	FC-T04	助手席 足元	○			○		○
クラウン	H25/1~H30/6	GRS21#.ARS210.AWS21#.GWS214	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上	○	○	○	○	○	
クラウン	H30/7~	ARS220.AZSH2#.GWS224	白色10P	FC-T01	運転席 足元	○	○	○	○		
ノア	H26/2~R3/12	ZRR8#.ZWR8#	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上	○	○	○	○	○	
ノア	R4/1~	MZRA9#W ZWR9#W	白色10P	FC-T05	助手席 足元	○	○		○		○
ハリアー	H25/12~R2/5	ASU6#.ZSU6#.AVU6#	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上	○	○	○	○	○	
ハリアー	R2/6~	MXUA8#.AXUH8#	白色13P	FC-T04	グローブBOX 上	○			○		○
ヤリス	R2/2~	MXPA1#.KSP210.MXPH1#	白色13P	FC-T04	グローブBOX 右上	○		○	○		○
ヤリスコロス	R2/8~	MPXB1#.MXPJ1#	白色13P	FC-T04	グローブBOX 右上	○		○	○		○
GRヤリス	R2/9~	GXPA16.MXPA12	白色13P	FC-T04	グローブBOX 右上	○		○	○		○
ランドクルーザー	H27/8~R3/7	URJ202	白色10P	FC-T01	助手席 足元 左上	○	○	○	○	○	
ランドクルーザー	R3/8~	FJA300W.VJA300W	白色13P	FC-T04	助手席 足元 左上	○			○		○
RAV4	H31/4~	MXAA5#.AXAH5#	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上	○	○		○	○	

レクサス											
車名	年式	型式	車両コネクター	適合品番	取付位置	取り出し可能線					
						常時電源	I G電源	イルミ電源	アース	車速信号	ACC電源
CT	H23/1~	ZWA10	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上		○	○			○
CT	H31/4~	ZWA10	青色5P	FC-T02	助手席 足元 左上	○			○		○
ES	H30/10~	AXZH10	青色5P	FC-T02	助手席 足元	○			○		○
LS	H29/11~	VXFA5#.GVF5#	白色10P	FC-T01	運転席 足元	○	○		○		
LX	R1/8~	URJ201	青色5P	FC-T02	助手席 足元 左上	○			○		○
NX	H26/8~H29/9	AGZ1#.AYZ1#	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上	○	○	○	○		
NX	R1/5~R3/9	AGZ1#.AYZ1#	青色5P	FC-T02	グローブBOX奥 左側	○			○		○
NX	R3/10~	AAZA2#.TAZA2#.AAZH2#	青色5P	FC-T02	グローブBOX奥 左側	○			○		○
RC	H26/10~	ASC10.GSC10.AVC10	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上	○	○	○	○		
RC	R1/11~	ASC10.GSC10.AVC10	青色5P	FC-T02	オーディオ左側	○			○		○
RX	H27/11~	AGL2#.GYL2#	白色10P	FC-T01	運転席 足元 右上	○	○	○	○		
RX	R1/9~	AGL2#.GYL2#	青色5P	FC-T02	助手席 足元 左上	○			○		○
UX	R1/10~	MZAA10.MZAH1#	青色5P	FC-T02	助手席 足元 左上	○			○		○