

＜適合に関するご注意＞
マイナーチェンジや一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】【年式】【型式】【ナビ種類(ディスプレイオーディオ仕様)】【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		純正リア モニター 表示	接続先車両 USBタイプ
						CD	DVD		
ES	R4(2022)/8～	AXZH11	12.3インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
GX	R6(2024)/5～	VJA252W	14インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
LBX	R5(2023)/12～	MAYH10.15	9.8インチディスプレイオーディオ付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	×	※	USB-C
LC	R5(2023)/6～	URZ100	12.3インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
LCハイブリッド	R5(2023)/6～	GWZ100	12.3インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
LM	R5(2023)/12～	TAWH15W	14インチディスプレイオーディオ Plus 付車		取付不可	—	—	—	—
LS	R5(2023)/10～	VXFA50.55	12.3インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
LSハイブリッド	R5(2023)/10～	GVF50.55	12.3インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
LX	R4(2022)/1～ R7(2025)/3	VJA310W	12.3インチディスプレイオーディオ Plus 付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-A
LX	R7(2025)/4～	VJA310W	12.3インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
LXハイブリッド	R7(2025)/4～	VJH310W	12.3インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
NX	R5(2023)/3～	AAZA20.25 TAZA25	14インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
NXハイブリッド	R5(2023)/3～	AAZH20.25.26	14インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
RX	R4(2022)/12～	TALA10 15	14インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
RXハイブリッド	R4(2022)/12～	TALH17 AALH16	14インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
RZ	R5(2023)/4～	XEBM10.15	14インチディスプレイオーディオ Plus 付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C

※注意事項
×・・・・・・・・・ ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

[illegible]

- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある **[POWER/VOLUME/⏻]** または **[電源スイッチ]** を3秒以上長押ししてください。


「ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus」

「ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)」


判別方法

ディスプレイ画面のインチ数が同じで適合表情報では判別できない車両の場合、下記方法で判別する事ができます。

- 車両ディスプレイ メインメニュー内の「コネクティッド」を選択し
「T-Connect 設定」をタッチ



- 「契約プランの確認/追加/契約」をタッチ



- 【オプションサービス】内の記載内容で確認できます

コネクティッドナビ(車載ナビ 有) → ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus
コネクティッドナビ → ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)

