の適合表注意事項を表示

クリック







テレナビング…走行中テレビが映るから退屈せずに快適ドライブ! 走行中ナビ操作が出来るから行き先が変わっても大丈夫!

イッチに関係なく走行中テレビが映ります!







▲注視禁止

●TELENAVingは、助手席及び、後部座席の方にご利用頂く為に開発された商品です。運転者 の方は安全上の為、画像表示装置(カーテレビ・カーナビ等)に表示された画像を注視する事や操 作は絶対に行わないで下さい。安全運転義務違反になり、処罰される場合があります。●走行中 は電波の受信が悪い為、停車時に比べて画像が乱れますが、製品の異常ではありません。●走行中にナビゲーションの操作が可能な状態では、地図画面での自車位置がずれますが故障ではあり ません。スイッチを元に戻した後、しばらく走行すると正常な自車位置に戻ります。●車両の点検 及び、修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので、必ず本品を取り外 して下さい。●本製品を取付けた車両を運転される方(第三者)には、必ず上記注意事項をご説明 して頂くようお願い致します。●車両メーカーでの仕様変更により、本資料と内容が異なる場合が ありますのでご注意下さい。

⚠ BTNシリーズ 使用上の注意事項

●テレナビングは走行中のメーカーオプションやディーラーオプションのテレビの視聴やナビゲーションの操作を可能にする

●本製品には切替スイッチが付いています。ナビゲーションの操作時に切り替えの操作を行って下さい。

テレナビングのスイッチの切替について

※スイッチに関係なく走行中テレビが映ります。

スイッチ点灯 走行中にナビゲーションの操作が出来ます。 注意! LED部か点灯している状態では地図の自車位置が固定し、正常に動作しない場合があります。又、点灯中エンジンを停止し、再度エンジンを 始動した場合、LED部は消灯しノーマル状態になります。

スイッチ消灯 通常のノーマル状態です。

注意! LED部が消灯した時点では現在地よりズレが生じていますが、GPSを受信した時点で走行中の現在地に自動補正します。 ただし、操作可能な状態が長時間続いた場合や高速走行時等補正が遅くなる場合があります。

●テレナビング商品別注意事項

●デレナビング商品別注意事項

○BTN-T01…アルファードハイブリッドエスティマハイブリッドはエネルギーモニターの画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
○BTN-T02…ブリッスは燃煙計算ができなくなりますのでご注意下さい。
○BTN-T03…ブリッスは燃煙計算ができなくなりますのでご注意下さい。
○BTN-T03…ブリッスは燃煙計算ができなくなりますのでご注意下さい。
○BTN-T03…ブリッスは燃煙計算ができなくなりますのでご注意下さい。
○BTN-T03…ブリッスは燃煙計算ができなくなりますのでご注意下さい。
○BTN-T03…ブリッスは燃煙計算ができなくなりますが、穏ぐの車両の特性によるもので異常ではありません。
対策・黒繭面が表示された場合は車両側のナビのスイッチを押した後・デレビのスイッチを再度押す事でデレビ面面が表示されます。
○BTN-T104…グリッスイップシーオブションプレビはバーキングブレーキアラーム機能により、TV面面に「バーキング」・キを確認下さい」と表示される場合があります。
○BTN-T104…バリアーハイブリッドはエネルギーモニターの画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
○BTN-T27…走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側TVボタンを押すだけではTV面面に切り替むらない時があります。
この場合は車両ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVをご選択頂く事で走行中のTVを視聴頂けます。
この場合は車両ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVをご選択頂く事で走行中のTVを視聴頂けます。
○BTN-T28…走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側TVボタンを揮すだけではTV面面に切り替わるない時があります。
この場合は車両ステアリングスイッチのモードボタンにて、TVをご選択頂く事で走行中のTVを視聴頂けます。

●CTNシリーズは「CAN通信対応」のテレナビングです。●CTNシリーズのテレナビングは走行中のテレビの視聴やナビゲーションの操作を 可能にするシステムです。

CTNシリーズ テレナビングのスイッチ切替について

■緑LED点灯 スイッチに関係なく走行中テレビが映ります。

■ 赤LED点灯 走行中にナビゲーションの操作が出来ます。

LED消灯 メンテナンスモードの為、ノーマル状態です。

■ LED部消灯時はメンテナンスモードの為、走行中のテレビ視聴やナビゲ■ 車検等、車両を預けられる際はメンテナンスモードに入れて下さい。 ーション操作は出来ません。

●テレナビング商品別注意事項

◎CTN-201…緑LEDのままナビゲーション操作も可能です。 ◎CTN-301…緑LEDではナビゲーション操作が出来ません。

生産終了のため在庫限りとなります。



フリーナビング…行きたい所もすぐに検索! 止まらなくてもナビゲーションの操作が出来る!

走る楽しさにバリエーション!





▲注視禁止

●FreeNAVingは、助手席及び、後部座席の方にご利用頂く為に開発された商品です。運転者の 方は安全上の為、画像表示装置(カーテレビ・カーナビ等)に表示された画像を注視する事や操作 は絶対に行わないで下さい。安全運転義務違反になり、処罰される場合があります。●走行中は電 波の受信が悪い為、停車時に比べて画像が乱れますが、製品の異常ではありません。●走行中に ナビゲーションの操作が可能な状態では、地図画面での自車位置がずれますが故障ではありませ ん。スイッチを元に戻した後、しばらく走行すると正常な自車位置に戻ります。●車両の点検及び、 修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので、必ず本品を取り外して下 さい。●FreeNAVingを取付けする事により、一部車両では走行中にもTVが映る場合がありま す。●本製品を取付けた車両を運転される方(第三者)には、必ず上記注意事項をご説明して頂く ようお願い致します。●車両メーカーでの仕様変更により、本資料と内容が異なる場合があります のでご注意下さい。

▲ 使用上の注意事項

ナビングは走行中、メーカーオプションナビゲーションの操作を可能にするシステムです。 ●本製品には、切替スイッチがついています。ナビゲーション操作時に切り替えの操作を行って下さい。

フリーナビングのスイッチの切替について

① 「ON•OFF」の表示がある場合

OFF 走行中にナビゲーションの操作が出来ます。

注意! スイッチをOFFに切り替えた時点で、ナビゲーションの現在地が固定、もしくはズレが生じます。

■■ON 通常のノーマル状態です。

注意! スイッチをONに切り替えた時点で現在地よりズレが生じていますが、GPSを受信した後に、走行中の現在地に自動補正します。ただし、 操作可能な状態が長時間続いた場合や高速走行時等補正が遅くなる場合があります。

②スイッチにLED部がある場合

(スイッチ点灯) 走行中にナビゲーションの操作が出来ます。

LED部が点灯している状態では地図の自車位置が固定し、正常に動作しない場合があります。又、点灯中エンジンを停止し、再度エンジンを 始動した場合、LED部は消灯しノーマル状態になります。

スイッチ消灯 通常のノーマル状態です。

注意! LED部が消灯した時点では現在地よりズレが生じていますが、GPSを受信した時点で走行中の現在地に自動補正します。ただし、操作可能な状態が長時間続いた場合や高速走行時等補正が遅くなる場合があります。